Smart Lock

Quick Start Guide

V1.0.2

1.2.51.50.U10618-000

Scan the QR code with a camera or a scanner app to get detailed user manual.

Get Detailed User Manual

English

For the complete user manual, scan the QR code on the cover of this guide using your smartphone's camera or a scanner app.

Français

Pour obtenir la version complète du manuel d'utilisation, scannez le code QR figurant sur la couverture de ce guide à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone ou d'une application de numérisation.

Português

Para obter o manual de utilização completo, faça a leitura do código QR que se encontra na capa deste guia, utilizando a câmara do seu smartphone ou uma aplicação de leitura de códigos.

العربية

بكاميرا موبايلك أو تطبيق ماسح، امسح كود QR اللي على غلاف الدليل عشان تقرأ الدليل الكامل للمستخدم.

Español

Para consultar el manual de usuario completo, escanee el código QR de la portada de esta guía con la cámara de un smartphone o con una aplicación de escaneo.

ภาษาไทย

สำหรับคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าปกของคู่มือนี้ โดยใช้กล้องของสมาร์ทโฟนหรือแอปสแกนเนอร์

Tiếng Việt

Để xem hướng dẫn sử dụng đầy đủ, hãy quét mã QR trên bìa hướng dẫn này bằng camera của điện thoại thông minh hoặc ứng dụng quét mã.

Bahasa Indonesia

Untuk manual pengguna lengkap, pindai kode QR di sampul panduan ini menggunakan kamera ponsel pintar atau aplikasi pemindai.

Bahasa Melayu

Untuk manual pengguna yang lengkap, imbas kod QR pada kulit panduan ini menggunakan kamera telefon pintar anda atau aplikasi pengimbas.

Languages

English 01

Français 07

Português 13

العربية 19

Español 25

ภาษาไทย 31

Tiếng Việt 37

Bahasa Indonesia 43


Bahasa Melayu 49

Safeguards and Warnings

- Do not disclose your passcodes to others and update them regularly.
- Avoid liquids from flowing into the device.
- Replace disposable batteries or charge the rechargeable battery in time when the power is low.
- When installing batteries, always make sure the positive and negative poles are aligned correctly as the indications in the battery compartment. Wrong direction might cause faults such as rupture, leakage, and overheating.
- Avoid frequently contact with the keypad or touch with sharp-ended objects (e.g., pens, keys).
- Do not use the lock outdoors or in severe environment with high level of temperature, humidity or salinity.
- Do not wipe the lock with strong acid or alkali, corrosive organic solvents, or polishing objects, to avoid damaging the external parts.

Get IMOU Support

Scan the QR code below to get support for IMOU products and services, such as FAQ, warranty, manuals, and contact information.



service.global@imou.com

https://www.imou.com

@imouglobal

Connect the Lock to Network

The following instructions are for reference only. Slight differences may occur based on different locks.

1. Get Imou Life App and Sign Up

If you already have the app, ensure it is the latest version.

① Scan the QR code below or search for "Imou Life" in the app store to download and install the app.




② Launch the app. Create an account and log in, or just sign in to the existing account.

2. Enter Lock's Pairing Mode

Initial state, no admin passcode set

The pairing mode automatically activates, indicated by a blinking "0" on the keypad.

The pairing mode lasts for about 2 minutes. If it times out, touch the keypad to reactivate.



Post-setup, admin credential required

Manually initiate the pairing mode using the preset admin credential. For the exact location of the registration button (usually on the indoor panel), consult the detailed user manual.


1 Press the registration button.



3 Press 0 to start pairing.




2 Enter the admin passcode followed by ✓, or scan the admin fingerprint (if available).




3. Add Lock to the App

① On the app's home page, tap **+** at the top right to scan the lock's QR code.



② Remove the battery cover and scan the QR code, typically found on the back of the cover or the lock body underneath. Please refer to the user manual for exact location.



③ Follow on-screen instructions to connect your lock to the Wi-Fi network and complete the setup in the app. Once the lock is successfully added, access methods for different users can be conveniently created and managed through the app.



Set Up Admin Passcode

An admin passcode must be created when first using the lock or after a factory reset. All other functions will remain inaccessible until this step is completed.

Initial lock state, no admin passcode

If you do not have an admin passcode, create one first.

1. Press and hold the registration button for 3 seconds.



2. Create a 6-12 digit admin passcode followed by ✓, then confirm it.



Create multiple admin passcodes

If an admin passcode exists and additional passcodes are required, follow steps below.

1. Press the registration button.



2. Enter the admin passcode followed by ✓.



3. Press 1 for admin registration.



4. Enter a new 6-12 digit admin passcode followed by ✓, then confirm it.



Enter Admin Mode

You must enter admin mode every time you need to perform some configurations such as setting up entry methods.

ⓘ The admin credential should be set up in advance.

1 Press the registration button.



2 Enter the admin passcode followed by ✓, or scan the admin fingerprint (if available).



3 You are in the admin mode.

Admin Mode

Set Up Authentication Method

1 Enter the admin mode.

Admin Mode

2 Press 1 for admin's credential.
Press 2 for standard user's credential.

3 Register required authentication methods. See user manual for details.

Précautions et avertissements

- Ne divulguez pas vos codes d'accès à d'autres personnes et mettez-les à jour régulièrement.
- Évitez que des liquides ne pénètrent dans l'appareil.
- Remplacez les piles jetables ou rechargez la batterie rechargeable à temps lorsque le niveau de charge est faible.
- Installez les piles en orientant toujours correctement les pôles positif et négatif, comme indiqué dans le compartiment à piles. L'inversion des polarités peut entraîner des dysfonctionnements, notamment des ruptures, des fuites et une surchauffe.
- Évitez de toucher fréquemment le clavier ou d'appuyer dessus avec des objets pointus (par exemple des stylos ou des clés).
- N'utilisez pas la serrure à l'extérieur ou dans un environnement hostile présentant des niveaux élevés de température, d'humidité ou de salinité.
- Ne nettoyez pas la serrure avec des acides ou des alcalis forts, des solvants organiques corrosifs ou des objets abrasifs, afin d'éviter d'endommager les parties externes.

Obtenir l'assistance IMOU

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir de l'aide concernant les produits et services IMOU, tels que la FAQ, la garantie, les manuels et les informations de contact.



service.global@imou.com

https://www.imou.com

@imouglobal

Connexion de la serrure au réseau

Les instructions suivantes sont données à titre indicatif uniquement. De légères différences peuvent exister selon les modèles de serrure.

1. Téléchargez l'application Imou Life et inscrivez-vous

Si vous disposez déjà de l'application, assurez-vous qu'il s'agit de la dernière version.

① Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « Imou Life » dans votre boutique d'applications pour télécharger et installer l'application correspondante.




② Lancez l'application. Créez un compte et connectez-vous, ou connectez-vous simplement à un compte existant.

2. Entrez en mode Couplage de la serrure

État initial, aucun mot de passe administrateur défini

Le mode de couplage s'active automatiquement, indiqué par le clignotement du « 0 » sur le clavier.

Le mode de couplage dure environ 2 minutes. En cas d'expiration du délai, touchez le clavier pour le réactiver.



Après la configuration, identifiant administrateur requis

Lancez manuellement le mode de couplage en utilisant les identifiants administrateur prédéfini. Pour connaître l'emplacement exact du bouton d'enregistrement (généralement sur le panneau intérieur), consultez le manuel d'utilisation détaillé.

1 Appuyez sur le bouton d'enregistrement.



2 Saisissez le code administrateur suivi de ✓, ou scannez l'empreinte digitale de l'administrateur (si disponible).




3 Appuyez sur 0 pour démarrer le couplage.




3. Ajoutez la serrure à l'application

① Sur la page d'accueil de l'application, appuyez sur **+** en haut à droite pour scanner le code QR de la serrure.



② Retirez le couvercle de la batterie et scannez le code QR, qui se trouve généralement à l'arrière du couvercle ou sur le corps de la serrure en dessous. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation pour connaître l'emplacement exact.



③ Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre serrure au réseau Wi-Fi, et terminez la configuration dans l'application. Une fois la serrure ajoutée, vous pouvez facilement créer et gérer les méthodes d'accès des différents utilisateurs via l'application



Configuration du code d'accès administrateur

Un code administrateur doit être créé lors de la première utilisation de la serrure ou après une réinitialisation d'usine. Toutes les autres fonctions resteront inaccessibles tant que cette étape n'est pas terminée.

État initial du verrouillage, aucun mot de passe administrateur

Si vous ne disposez pas de code administrateur, créez-en un d'abord.

1. Appuyez et maintenez le bouton d'enregistrement enfoncé pendant 3 secondes.



2. Créez un code administrateur de 6 à 12 chiffres, suivi de ✓, puis confirmez-le.



Créer plusieurs codes administrateur

Si un code d'accès administrateur existe et que des codes d'accès supplémentaires sont nécessaires, suivez les étapes ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton d'enregistrement.



2. Saisissez le code administrateur suivi de ✓.



3. Appuyez sur 1 pour enregistrer le mode administrateur.



4. Saisissez un nouveau code administrateur de 6 à 12 chiffres, suivi de ✓, puis confirmez-le.



Accès au mode administrateur

Vous devez entrer en mode administrateur chaque fois que vous souhaitez effectuer des configurations, telles que le paramétrage des méthodes d'accès.

Les identifiants administrateur doivent être configurés à l'avance.

1 Appuyez sur le bouton d'enregistrement.



2 Saisissez le code administrateur suivi de ✓, ou scannez l'empreinte digitale de l'administrateur (si disponible).



3 Vous êtes en mode administrateur.

Mode administrateur

Configurer la méthode d'authentification

1 Entrez en mode administrateur.

Mode administrateur

2 Appuyez sur 1 pour les identifiants l'administrateur. Appuyez sur 2 pour les identifiants d'un utilisateur standard.

3 Enregistrez les méthodes d'authentification requises. Consultez le manuel d'utilisation pour plus de détails.

Medidas de proteção e advertências

- Não divulgue as suas palavras-passe a outras pessoas e atualize-as regularmente.
- Evite que líquidos entrem no dispositivo.
- Substitua as pilhas descartáveis ou carregue a bateria recarregável a tempo quando a energia estiver baixa.
- Ao instalar as pilhas, certifique-se sempre de que os pólos positivo e negativo estão alinhados corretamente, conforme as indicações no compartimento das pilhas. A direção errada pode causar falhas, como rutura, fugas e superaquecimento.
- Evite o contacto frequente com o teclado ou o toque com objetos pontiagudos (tais como canetas ou chaves). Não utilize a fechadura ao ar livre ou em ambientes
- severos com alto nível de temperatura, humidade ou salinidade. Não limpe a fechadura com ácidos ou álcalis fortes,
- solventes orgânicos corrosivos ou objetos de polimento, para evitar danificar as partes externas.

Obtenha apoio IMOU

Faça a leitura do código QR abaixo para obter apoio relativo produtos e serviços IMOU, como perguntas frequentes, garantia, manuais e informações de contacto.



service.global@imou.com

https://www.imou.com

@imouglobal

Ligar a fechadura à rede

As instruções seguintes servem apenas como referência. Consoante a fechadura em questão, podem ocorrer ligeiras diferenças

1. Transferir a aplicação Imou Life e registar-se

Se já tiver a aplicação, certifique-se de que está na versão mais recente.

① Efetue a leitura do código QR seguinte ou procure por "Imou Life" na loja de aplicações para transferir e instalar a aplicação.




② Inicie a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão ou então inicie sessão numa conta existente.

2. Colocar a fechadura em modo de emparelhamento

Estado inicial, sem código de administrador definido

O modo de emparelhamento é ativado automaticamente, indicado por um "0" intermitente no teclado.

O modo de emparelhamento tem a duração aproximada de 2 minutos. Se o tempo acabar, toque no teclado para reativar.



Após a configuração, são necessárias credenciais de administrador

Inicie manualmente o modo de emparelhamento utilizando as credenciais de administrador predefinidas. Para a localização exata do botão de registo (normalmente no painel interior), consulte o manual de utilização detalhado.

1 Prima o botão de registo.



3 Prima 0 para iniciar o emparelhamento.



2 Introduza o código de acesso de administrador seguido de ✓ ou faça a leitura da impressão digital do administrador (se disponível).




3. Adicionar fechadura à aplicação

① Na página inicial da aplicação, toque em **+** no canto superior direito para fazer a leitura do código QR da fechadura.



② Retire a tampa do compartimento das pilhas e faça a leitura do código QR, normalmente localizado na parte traseira da tampa ou no corpo da fechadura, por baixo. Consulte o manual de utilização para a localização exata.



③ Siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar a sua fechadura à rede Wi-Fi e concluir a configuração na aplicação. Depois de a fechadura ser adicionada com êxito, os métodos de acesso para diferentes utilizadores podem ser facilmente criados e geridos através da aplicação.



Configurar código de administrador

É necessário criar um código de administrador na primeira utilização da fechadura ou após uma reposição de fábrica. Todas as outras funções permanecerão inacessíveis até que este passo esteja concluído.

Estado inicial da fechadura, sem código de administrador

Se não tiver um código de administrador, crie primeiro um.

1. Mantenha premido o botão de registo durante 3 segundos.



2. Crie um código de administrador com 6 a 12 dígitos, seguido de ✓, e depois confirme.



Criar vários códigos de administrador

Se já existir um código de administrador e forem necessários códigos adicionais, siga os passos abaixo.

1. Prima o botão de registo.



2. Introduza o código de administrador seguido de ✓.



3. Prima 1 para registo de administrador.



4. Introduza um novo código de administrador com 6 a 12 dígitos, seguido de ✓, e depois confirme.



Entrar no modo de administrador

Deve entrar no modo de administrador sempre que precisar de efetuar algumas configurações, tais como a definição de métodos de entrada.

As credenciais de administrador devem ser configuradas antecipadamente.

1 Prima o botão de registo.



2 Introduza o código de acesso de administrador seguido de ✓ ou faça a leitura da impressão digital do administrador (se disponível).



3 Encontra-se no modo de administrador.

Modo de administrador

Configurar o método de autenticação

1 Entre no modo de administrador.

Modo de administrador

2 Prima 1 para as credenciais de administrador. Prima 2 para as credenciais de utilizador padrão.

3 Registe os métodos de autenticação necessários. Consulte o Manual de Utilização para obter mais informações.

إرشادات الأمان والتنبيهات

- لا تشارك رموز المرور مع الآخرين، واحرص على تحديثها بانتظام.
- تجنب تسرب السوائل إلى الجهاز.
- استبدل البطاريات التقليدية أو اشحن البطارية القابلة لإعادة الشحن في الوقت المناسب عند انخفاض الطاقة.
- تأكد دائمًا من تركيب البطاريات بمحاذاة الأقطاب الموجبة والسالبة حسب العلامات الموضحة في حجرة البطاريات. تركيب البطاريات في الاتجاه الخاطئ قد يؤدي إلى انفجار، تسرب، أو ارتفاع درجة الحرارة.
تجنب لمس لوحة المفاتيح بشكل متكرر أو لمسها بأدوات حادة (مثل الأقلام والمفاتيح).
- لا تستخدم القفل في الهواء الطلق أو في بيئات قاسية عالية الحرارة،
- الرطوبة، أو الملوحة.
لا تمسح القفل بأحماض أو قلويات قوية، مذيبات عضوية متآكلة، أو
- أدوات تلميع لتجنب تلف الأجزاء الخارجية.

الوصول إلى دعم IMOU

امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أدناه للحصول على الدعم الكامل لمنتجات وخدمات IMOU، مثل الأسئلة الشائعة، الضمان، الكتيبات الإرشادية، ومعلومات الاتصال.



service.global@imou.com

https://www.imou.com

@imouglobal

توصيل القفل بالشبكة

التعليمات التالية هي لأغراض الإرشاد فقط. قد تحدث اختلافات طفيفة بناءً على أقفال مختلفة.

1. قم بتنزيل تطبيق Imou Life وأنشئ حسابًا جديدًا

إذا كان التطبيق مثبتًا لديك بالفعل، فتأكد من تحديثه لآخر إصدار.

① امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) أدناه أو ابحث عن تطبيق "Imou Life" في متجر التطبيقات للتنزيل والتثبيت.




② افتح التطبيق. أنشئ حسابًا جديدًا وسجّل دخولك، أو قم بالدخول مباشرة إلى حسابك الحالي.

2. أدخل وضع اقتران القفل

الحالة الأولية، لم يتم تعيين كلمة مرور للمشرف.

ينشط وضع الاقتران تلقائيًا، يُشار إليه بواسطة رمز "0" يومض على لوحة المفاتيح.

يستمر وضع الاقتران لمدة دقيقتين تقريبًا. إذا انتهت المهلة، المس لوحة المفاتيح لإعادة التفعيل.



بعد إتمام الإعداد، يلزم إدخال بيانات اعتماد المسؤول.

بدء وضع الاقتران يدويًا باستخدام بيانات اعتماد المسؤول المُعدة مسبقًا. لتحديد موقع زر التسجيل بدقة (عادةً على اللوحة الداخلية)، يرجى مراجعة دليل المستخدم التفصيلي.

1 اضغط على زر التسجيل.



2 أدخل رمز المرور الخاص بالمسؤول متبوعًا بـ ✓ ، أو قم بمسح بصمة المسؤول ضوئيًا (إن كانت متاحة).




3 اضغط 0 لبدء الاقتران.

3. أضف القفل إلى التطبيق

① على الصفحة الرئيسية للتطبيق، انقر **+** في أعلى الزاوية اليمنى لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بالقفل.



② قم بإزالة غطاء البطارية وامسح رمز الاستجابة السريعة QR ضوئيًا، الموجود عادةً على ظهر الغطاء أو على جسم القفل تحته. الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم للموقع الدقيق.



③ اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتوصيل قفلك بشبكة Wi-Fi وإكمال الإعداد في التطبيق. بمجرد إضافة القفل بنجاح، يمكن إنشاء وإدارة طرق الوصول لمستخدمين مختلفين بشكل مريح عبر التطبيق.



إعداد رمز مرور المسؤول

يجب إنشاء رمز مرور المسؤول عند أول استخدام للقفل أو بعد إعادة ضبط المصنع. ستظل جميع الوظائف الأخرى غير متاحة حتى إتمام هذه الخطوة.

الحالة الأولية للقفل، لا توجد كلمة مرور للمشرف

إذا لم يكن لديك رمز مرور، قم بإنشائه أولًا.

1. اضغط مطولًا على زر التسجيل لمدة 3 ثوانٍ.



2. قم بإنشاء كلمة مرور مشرف مكونة من 6-12 رقم تتبعها ✓، ثم قم بتأكيدها.



قم بإنشاء أكثر من رمز مرور للمسؤول

إذا كان رمز مرور المسؤول مُعدًا مسبقًا وتحتاج إلى إضافة رموز جديدة، اتبع الخطوات أدناه.

1. اضغط على زر التسجيل.



2. أدخل رمز مرور المسؤول متبوعًا بـ ✓.



3. اضغط 1 للتسجيل كمسؤول.



4. أدخل كلمة مرور مشرف جديدة مكونة من 6-12 رقم تتبعها ✓، ثم قم بتأكيدها.



الدخول إلى وضع المسؤول

يجب الدخول إلى وضع المسؤول في كل مرة تحتاج فيها إلى إجراء إعدادات مثل تعيين طرق الدخول.

1 يجب إعداد بيانات اعتماد المسؤول مسبقًا.

1 اضغط على زر التسجيل.



2 أدخل رمز المرور الخاص بالمسؤول متبوعًا بـ ✓، أو قم بمسح بصمة المسؤول ضوئيًا (إن كانت متاحة).



3 لقد دخلت الآن إلى وضع المسؤول.

وضع المسؤول

إعداد وسيلة التحقق

1 الدخول إلى وضع المسؤول.

وضع المسؤول

2 اضغط 1 لبيانات اعتماد المسؤول.
اضغط 2 لبيانات اعتماد المستخدم العادي.

3 سجل وسائل التحقق المطلوبة. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم.

Advertencias y precauciones de seguridad

- No divulgue sus códigos de acceso a otras personas y actualícelos periódicamente.
- Evite que el dispositivo entre en contacto con líquidos.
- Sustituya las pilas desechables o cargue la batería recargable a tiempo cuando el nivel de batería esté bajo.
- Al instalar las pilas, asegúrese siempre de que los polos positivo y negativo estén colocados correctamente según las indicaciones de polaridad del compartimento de la batería. Una instalación incorrecta puede provocar fallos como roturas, fugas o sobrecalentamiento.
- Evite tocar el teclado con frecuencia o con objetos con puntas afiladas (como bolígrafos o llaves).
- No utilice la cerradura en exteriores ni en entornos con climatologías severas donde la temperatura, la humedad o el nivel de salinidad sea alto.
- No limpie la cerradura con ácidos o álcalis fuertes, disolventes orgánicos corrosivos ni productos de pulido para evitar dañar las partes externas.

Contacte con el equipo de soporte de

Escanee el código QR que aparece a continuación para obtener ayuda relacionada con los productos y servicios de IMOU, así como consultar las preguntas frecuentes, garantías, manuales e información de contacto.



service.global@imou.com

https://www.imou.com

@imouglobal

Conecte la cerradura a la red

Las siguientes instrucciones son únicamente de referencia. Pueden producirse ligeras diferencias según el modelo de cerradura.

1. Descargue la aplicación Imou Life e inicie sesión

Si ya tiene la aplicación instalada, asegúrese de que tiene la versión más reciente.

① Escanee el código QR de abajo o busque "Imou Life" en la App Store para descargar e instalar la aplicación.




② Abra la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión o inicie sesión directamente en una cuenta existente.

2. Acceda al modo de emparejamiento de la cerradura

Estado inicial, contraseña de administrador no establecida

El modo de emparejamiento se activa automáticamente y se muestra un «0» parpadeando en el teclado táctil.

El modo de emparejamiento dura aproximadamente 2 minutos. Si se agota el tiempo, toque el teclado para reactivarlo.



Tras la configuración, se requiere la credencial del administrador

Inicie el emparejamiento de forma manual utilizando el código de administrador preestablecido. Para conocer la ubicación exacta del botón de registro (normalmente en el panel interior), consulte el manual de usuario detallado.

1 Pulse el botón de registro.



2 Introduzca el código de administrador seguido de ✓, o escanee la huella del administrador (si está disponible).




3 Pulse 0 para iniciar el emparejamiento.




3. Añada la cerradura a la aplicación

(1) En la página de inicio de la aplicación, toque el símbolo **+** en la esquina superior derecha para escanear el código QR de la cerradura.



② Retire la tapa de la batería y escanee el código QR. Normalmente está en la parte trasera de la tapa o en la parte de abajo del cuerpo de la cerradura. Consulte el manual de usuario para conocer la posición exacta.



③ Siga las instrucciones en pantalla para conectar la cerradura a la red Wi-Fi y complete la configuración en la aplicación. Una vez que la cerradura se haya añadido correctamente, podrá crear y gestionar diferentes métodos de acceso para cada usuario fácilmente.



Cree la contraseña de administrador

Es obligatorio crear una contraseña de administrador la primera vez que se utiliza la cerradura o después de un restablecimiento de fábrica. No se podrá acceder a las demás funciones hasta que se complete este paso.

Cerradura en estado inicial, sin contraseña de administrador

Si no tiene una contraseña de administrador, cree una primero.

1 Mantenga pulsado el botón de registro durante 3 segundos.



2 Cree un código de administrador de 6-12 dígitos seguido de ✓ y, después, confírmelo.



Cree varias contraseñas de administrador

Si ya existe una contraseña de administrador y se necesitan contraseñas adicionales, siga los pasos a continuación.

1 Pulse el botón de registro.



2 Introduzca el código de administrador seguido de ✓.



3 Pulse 1 para registrar un administrador.



4 Introduzca un nuevo código de administrador de 6-12 dígitos seguido de ✓ y, después, confírmelo.



Acceder al modo de administrador

Es necesario acceder al modo de administrador cada vez que necesite realizar cualquier configuración, como configurar los métodos de acceso.

La credencial de administrador debe configurarse previamente.

1 Pulse el botón de registro.



2 Introduzca el código de administrador seguido de ✓, o escanee la huella del administrador (si está disponible).



3 Está en el modo de administrador.

Modo de administrador

Configure el método de autenticación

1 Acceda al modo de administrador.

Modo de administrador

2 Pulse 1 para añadir una credencial de administrador. Pulse 2 para añadir una credencial de usuario estándar.

3 Registre los métodos de autenticación necesarios. Consulte el manual de usuario para más detalles.

มาตรการป้องกันและคำเตือน

- อย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้ผู้อื่นทราบ และควรอัปเดตรหัสผ่านเป็นประจำ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ของเหลวไหลเข้าสู่อุปกรณ์
- เมื่อพลังงานใกล้หมด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งหรือชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำให้ทันเวลา
- ขณะติดตั้งแบตเตอรี่ ให้ตรวจสอบขั้วบวกและขั้วลบให้ตรงตามสัญลักษณ์ที่ระบุไว้ภายในช่องใส่แบตเตอรี่ทุกครั้งการติดตั้งในทิศทางที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น การแตก การรั่วไหล และความร้อนสูงเกินไป
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสแป้นกดบ่อยครั้ง หรือการสัมผัสด้วยวัตถุปลายแหลม (เช่น ปากกา กุญแจ)
- ห้ามใช้งานล็อกกลางแจ้งหรือในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งมีอุณหภูมิความชื้น หรือความเค็มในอากาศสูง
- อย่าเช็ดทำความสะอาดล็อกด้วยกรดหรือด่างเข้มข้น ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือวัสดุขัดเงา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายนอก

รับการสนับสนุนจาก IMOU

สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อรับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ IMOU เช่น คำถามที่พบบ่อย การรับประกัน คู่มือ และข้อมูลติดต่อ



service.global@imou.com

https://www.imou.com

@imouglobal

เชื่อมต่อล็อกเข้ากับเครือข่าย

คำแนะนำต่อไปนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของล็อก

1. ดาวน์โหลดแอป Imou Life และสมัครใช้งาน

หากคุณมีแอปอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุด

① สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างหรือค้นหา "Imou Life" ในแอปสโตร์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป




② เปิดใช้งานแอป สร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ หรือเพียงลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีอยู่แล้ว

2. เข้าสู่โหมดการจับคู่ของล็อก

สถานะเริ่มต้น ยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

โหมดการจับคู่จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงสัญลักษณ์ "0" กะพริบบนแป้นกด

โหมดการจับคู่จะใช้งานได้ประมาณ 2 นาที หากหมดเวลาให้แตะที่แป้นกดเพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง



หลังจากตั้งค่าแล้ว ต้องใช้รหัสผู้ดูแลระบบ

เริ่มโหมดการจับคู่ด้วยตนเองโดยใช้รหัสผู้ดูแลระบบที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สำหรับตำแหน่งที่แน่นอนของปุ่มลงทะเบียน (โดยปกติจะอยู่ที่แผงด้านใน) โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์

1 กดปุ่มลงทะเบียน



2 ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบตามด้วย✓หรือสแกนลายนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ



หรือ



3 กด 0 เพื่อเริ่มการจับคู่




3. เพิ่มล็อกลงในแอป

① ที่หน้าแรกของแอป ให้แตะ **+** ที่มุมขวาบนเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดของล็อก



② ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกและสแกนคิวอาร์โค้ด ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ด้านหลังฝาครอบหรือบนตัวอุปกรณ์ล็อกด้านล่าง โปรดดูตำแหน่งที่แน่นอนจากคู่มือผู้ใช้



③ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อล็อกเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi และดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นในแอป เมื่อเพิ่มล็อกเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสร้างและจัดการวิธีการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้อย่างสะดวกผ่านแอป



ตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

ต้องสร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเมื่อใช้งานล็อกเป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ฟังก์ชันอื่น ๆ ทั้งหมดจะไม่สามารถเข้าถึงได้จนกว่าจะดำเนินการขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น

สถานะเริ่มต้นของล็อก ยังไม่มีรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

หากยังไม่มีรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ให้สร้างรหัสผ่านก่อน

1 กดปุ่มลงทะเบียนค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที



2 สร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบจำนวน 6-12 หลัก ตามด้วย ✓ จากนั้นยืนยันรหัสผ่าน



สร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบหลายชุด

หากมีรหัสผ่านผู้ดูแลระบบอยู่แล้วและต้องการเพิ่มรหัสผ่านเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

1 กดปุ่มลงทะเบียน



2 ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบตามด้วย ✓



3 กด 1 สำหรับการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ



4 ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบใหม่จำนวน 6-12 หลัก ตามด้วย ✓ จากนั้นยืนยันรหัสผ่าน



เข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบ

คุณต้องเข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบทุกครั้งที่ต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น การตั้งค่าวิธีการเข้าใช้งาน

ควรตั้งค่ารหัสผู้ดูแลระบบไว้ล่วงหน้า

1 กดปุ่มลงทะเบียน



2 ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบตามด้วย✓หรือสแกนลายนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ



3 คุณอยู่ในโหมดผู้ดูแลระบบแล้ว

โหมดผู้ดูแลระบบ

ตั้งค่าวิธีการยืนยันตัวตน

1 เข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบ

โหมดผู้ดูแลระบบ

2 กด 1 สำหรับรหัสผู้ดูแลระบบ
กด 2 สำหรับรหัสผู้ใช้ทั่วไป

3 ลงทะเบียนวิธีการยืนยันตัวตนที่จำเป็นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้

Thông tin an toàn và cảnh báo

- Không tiết lộ mật khẩu cho người khác và hãy cập nhật thường xuyên.
- Tránh để chất lỏng chảy vào thiết bị.
- Thay pin dùng một lần hoặc sạc pin sạc kịp thời khi pin yếu.
- Khi lắp pin, luôn đảm bảo cực dương và cực âm được đặt đúng theo ký hiệu trong ngăn pin. Đặt sai cực có thể gây ra sự cố như vỡ, rò rỉ và quá nhiệt.
- Tránh chạm vào bàn phím thường xuyên hoặc chạm bằng vật có đầu nhọn (ví dụ: bút, chìa khóa).
- Không sử dụng khóa ngoài trời hoặc trong môi trường khắc nghiệt có nhiệt độ, độ ẩm hoặc độ mặn cao.
- Không lau khóa bằng axit hoặc kiềm mạnh, dung môi hữu cơ có tính ăn mòn hoặc vật liệu đánh bóng để tránh làm hỏng các bộ phận bên ngoài.

Nhận dịch vụ hỗ trợ của IMOU

Quét mã QR bên dưới để nhận hỗ trợ về sản phẩm và dịch vụ IMOU như FAQ, bảo hành, hướng dẫn sử dụng và thông tin liên hệ.



service.global@imou.com

https://www.imou.com

@imouglobal


Kết nối khóa với mạng

Các hướng dẫn sau đây chỉ mang tính tham khảo. Thực tế có thể có chút khác biệt nhỏ, tùy từng loại khóa.

1. Tải ứng dụng Imou Life và đăng ký

Nếu bạn đã có ứng dụng, đảm bảo ứng dụng ở phiên bản mới nhất.

① Quét mã QR bên dưới hoặc tìm "Imou Life" trên cửa hàng ứng dụng để tải và cài đặt ứng dụng.




② Khởi chạy ứng dụng. Tạo tài khoản và đăng nhập hoặc đăng nhập bằng tài khoản đã có.

2. Vào Chế độ ghép đôi của Khóa

Trạng thái ban đầu, chưa đặt mật mã quản trị

Chế độ ghép nối sẽ tự động được kích hoạt, được biểu thị bằng phím "0" nhấp nháy trên bàn phím.

Chế độ ghép nối kéo dài khoảng 2 phút. Nếu quá thời gian, hãy chạm vào bàn phím để kích hoạt lại.



Sau khi thiết lập xong, cần có thông tin đăng nhập quản trị

Khởi động chế độ ghép nối thủ công bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập quản trị đã được thiết lập sẵn. Để biết vị trí chính xác của nút đăng ký (thường nằm ở mặt trong), tham khảo hướng dẫn sử dụng chi tiết.

1 Nhấn vào nút đăng ký.



3 Nhấn phím 0 để bắt đầu ghép nối.




2 Nhập mật khẩu quản trị sau đó nhấn ✓ hoặc quét dấu vân tay của quản trị viên (nếu có).




3. Thêm khóa vào ứng dụng

① Tại trang chủ của ứng dụng, chạm vào biểu tượng **+** ở góc trên cùng bên phải để quét mã QR của khóa.



② Tháo nắp pin và quét mã QR thường được tìm thấy ở mặt sau của nắp hoặc bên dưới thân khóa. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết vị trí chính xác.



③ Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối khóa với mạng Wi-Fi và hoàn tất cài đặt trong ứng dụng. Sau khi thêm khóa thành công, người dùng có thể dễ dàng tạo và quản lý các phương thức truy cập khác nhau thông qua ứng dụng.



Cài đặt mật khẩu quản trị

Mật khẩu quản trị phải được tạo khi sử dụng khóa lần đầu hoặc sau khi đặt lại về trạng thái gốc. Tất cả các chức năng khác sẽ bị khóa cho đến khi bước này được hoàn thành.

Trạng thái khóa ban đầu, không có mật mã quản trị.

Nếu bạn chưa có mật khẩu quản trị, hãy tạo trước.

1 Nhấn và giữ nút đăng ký trong 3 giây.



2 Tạo mật mã quản trị gồm 6--12 chữ số rồi nhấn ✓, sau đó xác nhận.



Tạo nhiều mật khẩu quản trị

Nếu đã có mật khẩu quản trị và cần thêm mật khẩu khác, hãy làm theo các bước dưới đây.

1 Nhấn vào nút đăng ký.



2 Nhập mật khẩu quản trị viên, sau đó nhấn ✓.



3 Nhấn phím 1 để đăng ký quản trị.



4 Nhập mật mã quản trị mới gồm 6-12 chữ số rồi nhấn ✓, sau đó xác nhận.



Vào Chế độ quản trị

Bạn phải mở chế độ quản trị mỗi khi cần thực hiện các thao tác cấu hình như cài đặt phương thức mở khóa.

Thông tin đăng nhập quản trị phải được thiết lập trước.

1 Nhấn vào nút đăng ký.



2 Nhập mật khẩu quản trị sau đó nhấn ✓ hoặc quét dấu vân tay của quản trị viên (nếu có).



3 Bạn đang ở chế độ quản trị.

Chế độ quản trị viên

Cài đặt phương thức xác thực

1 Mở chế độ quản trị.

Chế độ quản trị viên

2 Nhấn phím 1 để đăng nhập với tư cách quản trị viên. Nhấn phím 2 để đăng nhập với tư cách người dùng thông thường.

3 Đăng ký phương thức xác thực bắt buộc. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.

Perlindungan dan Peringatan

- Jangan beri tahukan kode akses Anda kepada orang lain, dan perbarui kode akses secara berkala.
- Jangan sampai perangkat terkena cairan.
- Ganti baterai sekali pakai atau isi daya baterai isi ulang tepat waktu ketika dayanya lemah.
- Ketika memasang baterai, selalu pastikan kutub positif dan negatif disejajarkan dengan benar seperti yang tertera di kompartemen baterai. Arah yang salah dapat mengakibatkan kegagalan, seperti pecah, kebocoran, dan panas berlebih.
- Jangan sampai sering bersentuhan dengan keypad atau menyentuh dengan benda yang memiliki ujung tajam (misalnya, pena, kunci).
- Jangan gunakan kunci di luar ruangan atau di lingkungan parah dengan tingkat suhu, kelembapan, atau kadar garam yang tinggi.
- Jangan menyeka kunci dengan asam yang kuat atau alkali, pelarut organik korosif, atau benda pemoles, untuk menghindari rusaknya komponen eksternal.

Dapatkan Dukungan IMOU

Pindai kode QR di bawah ini untuk mendapatkan dukungan untuk produk dan layanan IMOU, seperti T&J, garansi, manual, dan informasi kontak.



service.global@imou.com

https://www.imou.com

@imouglobal


Hubungkan Kunci ke Jaringan

Petunjuk berikut hanya untuk rujukan. Mungkin ada sedikit perbedaan untuk setiap kunci.

1. Dapatkan Aplikasi Imou Life dan Daftar

Jika Anda sudah memiliki aplikasinya, pastikan aplikasi adalah yang terbaru.

(1) Pindai kode QR di bawah ini atau cari "Imou Life" di toko aplikasi untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.




(2) Buka aplikasinya. Buat akun dan masuk, atau langsung masuk ke akun yang sudah ada.

2. Masuk ke Mode Penyandingan Kunci

Status awal, tidak ada kode akses admin yang diatur

Mode penyandingan otomatis aktif, ditunjukkan oleh angka "0" yang berkedip di keypad.

Mode penyandingan berlangsung sekitar 2 menit. Jika waktu habis, sentuh keypad untuk mengaktifkannya kembali.



Setelah penyetelan, kredensial admin diperlukan

Aktifkan mode penyandingan secara manual menggunakan kredensial admin yang telah ditetapkan. Untuk lokasi pasti tombol pendaftaran (biasanya di panel dalam ruangan), lihat manual pengguna secara lengkap.

1 Tekan tombol pendaftaran.



2 Masukkan kode akses admin diikuti dengan ✓, atau pindai sidik jari admin (jika tersedia).




3 Tekan 0 untuk memulai penyandingan.




3. Tambahkan Kunci ke APLIKASI

① Di halaman beranda aplikasi, ketuk + di sudut kanan atas untuk memindai kode QR kunci.



② Lepaskan penutup baterai dan pindai kode QR, yang biasanya terdapat di bagian belakang penutup atau bodi pengunci di bawahnya. Lihat buku petunjuk untuk lokasi yang pasti.



③ Ikuti petunjuk di layar untuk menghubungkan kunci ke jaringan Wi-Fi dan selesaikan pengaturan di aplikasi. Setelah kunci berhasil ditambahkan, metode akses untuk pengguna yang berbeda dapat dibuat dan dikelola dengan mudah melalui aplikasi.



Menyiapkan Kode Akses Admin

Kode akses admin harus dibuat saat pertama kali menggunakan kunci atau setelah reset pabrik. Semua fungsi lain akan tetap tidak dapat diakses hingga langkah ini selesai.

Status kunci awal, tidak ada kode akses admin

Jika Anda tidak memiliki kode akses admin, buat terlebih dahulu.

1 Tekan dan tahan tombol pendaftaran selama 3 detik.



2 Buat kode akses admin 6-12 digit, diikuti dengan ✓, lalu konfirmasi.



Buat beberapa kode akses admin

Jika kode akses admin sudah ada dan kode akses tambahan diperlukan, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

1 Tekan tombol pendaftaran.



2 Masukkan kode akses admin, diikuti dengan ✓.



3 Tekan 1 untuk pendaftaran admin.



4 Masukkan kode akses admin baru 6-12 digit, diikuti dengan ✓, lalu konfirmasi.



Masuk ke Mode Admin

Anda harus masuk ke mode admin setiap kali ingin melakukan beberapa konfigurasi seperti mengatur metode masuk.

Kredensial admin harus disiapkan terlebih dahulu.

1 Tekan tombol pendaftaran.



2 Masukkan kode akses admin diikuti dengan ✓, atau pindai sidik jari admin (jika tersedia).



3 Anda berada dalam mode admin.

Mode Admin

Menyiapkan Metode Autentikasi

1 Masuk ke mode admin.

Mode Admin

2 Tekan 1 untuk kredensial admin. Tekan 2 untuk kredensial pengguna standar.

3 Daftarkan metode autentikasi yang diperlukan. Lihat manual pengguna untuk detailnya.

Maklumat Keselamatan dan Amaran

- Jangan dedahkan kod laluan anda kepada orang lain dan kemas kini kod laluan tersebut secara berkala.
- Elakkan cecair daripada memasuki peranti.
- Gantikan bateri pakai buang atau cas bateri yang boleh dicas semula dengan segera apabila kuasa hampir habis.
- Semasa memasang bateri, pastikan kutub positif dan negatif dipasang dengan betul mengikut indikasi dalam ruang bateri. Pemasangan yang salah boleh menyebabkan kerosakan seperti pecah, kebocoran dan pemanasan melampau.
- Elakkan menyentuh pad kekunci dengan kerap atau menyentuhnya dengan objek tajam (contohnya, pen, kunci).
- Jangan gunakan kunci di luar atau dalam persekitaran ekstrem dengan suhu, kelembapan atau kemasinan yang tinggi.
- Jangan lap kunci menggunakan asid atau alkali yang kuat, pelarut organik yang menghakis, atau objek penggilap supaya bahagian luarnya tidak rosak.

Dapatkan Sokongan IMOU

Imbas kod QR di bawah untuk mendapatkan sokongan bagi produk dan perkhidmatan IMOU, seperti Soalan Lazim, waranti, manual dan maklumat hubungan.



service.global@imou.com

https://www.imou.com

@imouglobal


Sambungkan Kunci ke Rangkaian

Arahan berikut adalah untuk rujukan sahaja. Mungkin terdapat sedikit perbezaan mengikut kunci.

1. Dapatkan Aplikasi Imou Life dan Daftar Masuk

Jika anda sudah pun mempunyai aplikasi tersebut, pastikan ia versi terkini.

① Imbas kod QR di bawah atau cari "Imou Life" dalam stor aplikasi untuk memuat turun dan memasang aplikasi.




② Lancar aplikasi. Cipta akaun dan log masuk, atau terus daftar masuk ke akaun sedia ada.

2. Masuk ke Mod Berpasangan Kunci

Keadaan asal, tiada kod laluan pentadbir ditetapkan

Mod berpasangan akan diaktifkan secara automatik, ditunjukkan apabila angka "0" pada pad kekunci berkelip.

Mod berpasangan berlangsung selama kira-kira 2 minit. Jika masa tamat, sentuh pad kekunci untuk mengaktifkan semula.



Selepas persediaan, kelayakan pentadbir diperlukan

Mulakan mod berpasangan secara manual menggunakan kelayakan pentadbir pratetap. Untuk lokasi butang pendaftaran yang tepat (biasanya pada panel dalam), rujuk manual pengguna yang terperinci.

1 Tekan butang pendaftaran.



2 Masukkan kod laluan pentadbir diikuti dengan ✓ atau imbas cap jari pentadbir (jika tersedia).




3 Tekan 0 untuk memulakan perpasangan.




3. Tambah Kunci ke APLIKASI

(1) Pada laman utama aplikasi, ketik **+** di bahagian atas kanan untuk mengimbas kod QR kunci.



② Buka penutup bateri dan imbas kod QR, yang biasanya terdapat di belakang penutup atau di bahagian bawah badan kunci. Sila rujuk manual pengguna untuk lokasi yang tepat.



③ Ikut arahan pada skrin untuk menyambungkan kunci anda ke rangkaian Wi-Fi dan lengkapkan persediaan dalam aplikasi. Apabila kunci berjaya ditambah, kaedah akses untuk pengguna yang berbeza boleh dicipta dan diurus dengan mudah melalui aplikasi.



Tetapkan Kod Laluan Pentadbir

Kod laluan pentadbir mesti dicipta semasa kali pertama menggunakan kunci atau selepas tetapan semula kilang. Fungsi-fungsi lain kekal tidak boleh diakses sehingga langkah ini dilakukan.

Keadaan kunci asal, tiada kod laluan pentadbir

Sekiranya anda tiada kod laluan pentadbir, cipta kod laluan terlebih dahulu.

1 Tekan dan tahan butang pendaftaran selama 3 saat.



2 Cipta 6-12 digit kod laluan pentadbir diikuti dengan ✓, kemudian sahkan.



Cipta beberapa kod laluan pentadbir

Sekiranya kod laluan pentadbir sudah tersedia dan kod laluan tambahan diperlukan, ikut langkah di bawah.

1 Tekan butang pendaftaran.



2 Masukkan kod laluan pentadbir diikuti dengan ✓.



3 Tekan 1 untuk pendaftaran pentadbir.



4 Masukkan 6-12 digit kod laluan pentadbir baru diikuti dengan ✓, kemudian sahkan.



Masuk ke Mod Pentadbir

Anda mesti masuk ke mod pentadbir setiap kali ingin melakukan konfigurasi seperti menetapkan kaedah akses.

Kelayakan pentadbir mesti ditetapkan terlebih dahulu.

1 Tekan butang pendaftaran.



2 Masukkan kod laluan pentadbir diikuti dengan ✓ atau imbas cap jari pentadbir (jika tersedia).



3 Anda kini berada dalam mod pentadbir.

Mod Pentadbir

Tetapkan Kaedah Pengesahan

1 Masuk ke mod pentadbir.

Mod Pentadbir

2 Tekan 1 untuk kelayakan pentadbir.
Tekan 2 untuk kelayakan pengguna standard.

3 Daftarkan kaedah pengesahan yang diperlukan. Lihat manual pengguna untuk maklumat lanjut.