






1 Power On the Camera (Part 1)
Connect the camera to power. But if you decide to use the cellular network, insert the Nano SIM card into the slot before powering on the camera.

2 Get the Imou Life App (Part 2)
Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Camera (Part 3)
Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup.

4 Install the Camera (Part 4)
Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera.

LED Status	Device Status
Green	Flashing rapidly Connecting to the cellular network with SIM card inserted
	Flashing slowly Ready to set up the device
	Solid Working properly
Red	Flashing Network disconnected
	Solid Booting
Green & Red	Alternating Device malfunction
Off	/

1. If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 5 s. The LED turns solid red when the camera is booting.
2. In case your camera is offline, please check:
1. Your camera is powered on.
 2. If you choose cellular network, ensure the SIM card is properly inserted and not damaged; the cellular data plan is still active and your camera is placed within the network coverage.
 3. If you use Ethernet connection, ensure the network cable is plugged in and the network is working.
 4. If the problem still exists, reset your camera and set it up again.

1 Kamera einschalten (Abschnitt 1)
Verbinden Sie die Kamera mit Strom. Wenn Sie jedoch das Mobilfunknetz verwenden möchten, legen Sie vor dem Einschalten der Kamera die Nano-SIM-Karte in den Steckplatz ein.

2 Holen Sie sich die Imou Life App (Abschnitt 2)
Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach „Imou Life“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Kamera einrichten (Abschnitt 3)
Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerätegehäuse oder auf dem Titelblatt dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

4 Kamera installieren (Abschnitt 4)
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen.

LED-Status	Gerätestatus
Grün	Blinkt schnell Verbinden mit dem Mobilfunknetz bei eingelegerter SIM-Karte
	Blinkt langsam Bereit zur Einrichtung des Gerätes
	Durchgehend Funktioniert ordnungsgemäß
Blinkend	Netzwerk getrennt
Rot	Durchgehend fehlgeschlagen
	Gerät fährt hoch
Grün und rot	Alternierend Firmware wird aktualisiert
Aus	/

1. Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 5 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.
2. Falls Ihre Kamera offline ist, überprüfen Sie bitte Folgendes:
1. Ihre Kamera ist eingeschaltet.
 2. Wenn Sie Mobilfunk nutzen möchten, vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingelegt und nicht beschädigt ist, dass der Datentarif für das Mobilfunknetz noch aktiv ist und dass sich die Kamera innerhalb der Netzabdeckung befindet.
 3. Wenn Sie eine Ethernet-Verbindung verwenden, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel eingesteckt ist und das Netzwerk funktioniert.
 4. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie Ihre Kamera zurück und richten Sie diese neu ein.

1 Allumez la caméra (Partie 1)
Branchez la caméra à l'alimentation. Mais si vous décidez d'utiliser le réseau cellulaire, insérez la carte nano SIM dans son emplacement avant d'allumer la caméra.





2 Obtenir l'application Imou Life (Partie 2)
Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configurez la caméra (Partie 3)
Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

4 Installez la caméra (Partie 4)
Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.

État du voyant	État de l'appareil
Vert	Clignotement rapide Connexion au réseau cellulaire avec la carte SIM insérée
	Clignote lentement Prêt à configurer l'appareil
Fixe	Fixe Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant Réseau déconnecté
	Fixe Défaillance de l'appareil
Vert et rouge	Alternatif Le microprogramme est en cours de mise à jour
Éteint	/

1. Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.
2. Si votre caméra est hors ligne, vérifiez :
1. Que votre caméra est allumée.
 2. Si vous choisissez le réseau cellulaire, assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée et qu'elle n'est pas endommagée, que le plan de données cellulaires est toujours actif et que votre caméra se trouve dans la zone couverte par le réseau.
 3. Si vous utilisez une connexion Ethernet, assurez-vous que le câble réseau est branché et que le réseau fonctionne.
 4. Si le problème persiste, réinitialisez votre caméra et configurez-la à nouveau.



1 De camera aanzetten (Deel 1)
Sluit de camera aan op de voeding. Maar als u besluit om het mobiele netwerk te gebruiken, dan plaatst u de Nano SIM-kaart in de sleuf voordat u de camera inschakelt.





2 Download de Imou Life App (Deel 2)
Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 De camera monteren (Deel 3)
Scan met de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

4 De camera installeren (Deel 4)
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen.

LED-status	Apparaatstatus
Snel knipperen	Verbinding maken met het mobiele netwerk met geïnstalleerde SIM-kaart
Langzaam knipperend	Apparaat is gereed voor installatie
Continue aan	Werkt perfect
Knipperend	Netwerkverbinding verbroken
Continue aan	Bezig met opstarten
Roed	Apparaat storing
Green & Roed	Firmware bijwerken
Uit	Uitzetten

1. Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 5 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.
2. Als uw camera offline is, controleer dan of:
1. Uw camera is ingeschakeld.
 2. Als u kiest voor een mobiel netwerk, controleer dan of de SIM-kaart correct is geplaatst en niet is beschadigd, of het mobiele-data-abonnement nog actief is en of uw camera zich binnen het netwerkgebied bevindt.
 3. Als u een ethernetverbinding gebruikt, controleer dan of de netwerkkabel is aangesloten en of het netwerk werkt.
 4. Als het probleem zich nog steeds voordoet, reset dan uw camera en stel deze opnieuw in.



1 Encienda la cámara (parte 1)
Conecte la cámara a la corriente. Sin embargo, si decide usar la red móvil, inserte la tarjeta nano SIM en la ranura antes de encender la cámara.





2 Descargue la aplicación Imou Life (parte 2)
Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

3 Configure la cámara (parte 3)
Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

4 Instale la cámara (parte 4)
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara.

Estado del led	Estado del dispositivo
Parpadeo rápido	Conexión a la red móvil con la tarjeta SIM insertada
Parpadeo lento	Listo para configurar el dispositivo
Fijo	Funciona correctamente
Parpadeo	Red desconectada
Rojo	Arranque
Verde y rojo	Avería del dispositivo
Alternante	Actualizando firmware
Apagado	/

1. Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.
2. Si la cámara está desconectada, compruebe lo siguiente:
1. Que su cámara está encendida.
 2. Si elige la red móvil, asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente y no está dañada, de que el plan de datos móviles sigue activo y de que su cámara está colocada dentro de la cobertura de la red.
 3. Si usa una conexión Ethernet, asegúrese de que el cable de red está enchufado y de que la red funciona.
 4. Si el problema persiste, restablezca la cámara y vuelva a configurarla.



1 Ligar a Câmara (Parte 1)
Ligue a câmara à alimentação. Mas, se decidir utilizar a rede celular, insira o cartão Nano SIM na ranhura antes de ligar a câmara.

2 Obter a Aplicação Imou Life (Parte 2)
Leia o código QR na seção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Configurar a Câmara (Parte 3)
Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.

4 Instalar a Câmara (Parte 4)
Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Piscar rapidamente	A estabelecer ligação à rede celular com o cartão SIM inserido
A piscar lentamente	Pronto para configurar o dispositivo
Fixo	A funcionar corretamente
Vermelho	Rede desligada
Verde e vermelho	Arranque
Alternado	Avaria do dispositivo
Desligado	A atualizar o firmware

1. Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 5 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.
2. Se a câmara estiver offline, verifique o seguinte:
1. A câmara está ligada.
 2. Se optar pela rede celular, certifique-se de que o cartão SIM é inserido corretamente e não está danificado; o plano de dados móveis está ativo e a câmara está dentro da área de cobertura da rede.
 3. Se utilizar a ligação Ethernet, certifique-se de que o cabo de rede está ligado e a rede está a funcionar.
 4. Se o problema persistir, reponha e volte a configurar a câmara.

Italiano

1 Accensione della telecamera (parte 1) Collegare la telecamera all'alimentazione. Se si desidera invece utilizzare la rete mobile, inserire la Nano SIM nell'alloggiamento prima di accendere la telecamera.

2 Download dell'app Imou Life (parte 2) Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricarlo e installare l'app. Creare un account e accedervi.

3 Configurazione della telecamera (parte 3) Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

4 Installazione della telecamera (parte 4) Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera.

LED di stato		Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante veloce	Connessione in corso alla rete mobile con la scheda SIM inserita
	Lampeggiante lento	Dispositivo pronto per la configurazione
	Fisso	Funzionamento corretto
Rosso	Lampeggiante	Rete disconnessa
	Fisso	Avvio
Verde e rosso		Malfunzionamento del dispositivo
Verde e rosso	Alternati	Aggiornamento firmware
Disattivo	/	Spegnimento LED spento

- Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.
- Se la telecamera è offline, controllare che:
 - La telecamera sia accesa.
 - Se si sceglie la rete mobile, verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente e che non sia danneggiata; che il piano dati mobile sia ancora attivo e che la telecamera si trovi nell'area di copertura della rete.
 - Se si sceglie la connessione Ethernet, verificare che il cavo di rete sia collegato e che la rete sia funzionante.
 - Se il problema persiste, resettare la telecamera e configurarla nuovamente.

עברית

1 הפעלת מצלמה פעיל (חלק 1)
חבר את המצלמה לחשמל. אולם, אם נעשה שימוש ברשת הסלולרית, יש להכניס את כרטיס ה-Nano SIM-ה לחריץ לפני הפעלת המצלמ.

2 קבלת האפליקציה Imou Life (חלק 2)
Imou" Life" הוא אפד תוך QR תחלק 2 או חפש את ה"ישיומו" Imou" Life" כדי להוריד את היישומון ולהתקין אותו. יש ליצור חשבון ולהתחבר.

3 כינון המצלמה (חלק 3)
יש לסרוק את המאפייקציה את קוד QR שנקל שם ההתקן או ה"העיטה" שם מדריך זה, ולאחר מכן למלא אתר ההוראות על המסך כדי להשלים את הכינון.

4 התקנת המצלמה (חלק 4)
בדוק כדי לוודא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים שמשקולם פי שלושה ממשקל המצלמה.

סטטוס גורית LED	סטטוס התקן
במיוק במהירות	התחברות או הרשת הסלולרית כאשר כרטיס SIM מוכנס
הבהוב אטי	מוכן לכוון להתקן
באופן רציף	פועלת כשורה
מובהב	רשת מתוקנת
באופן רציף	אתחול
	תקלת התקן
ירוק ואדום	עדכון קושחה
כבה	רשת מחובר
כבוי	גורית כבתה

- אם נדרש איפוס המצלמה, יש להוץ באופן ממושך על לחצן האפוס למשך 5 שני עד שהגורית תאיר באדום יציב בעת אתחול המצלמה.
- אם המצלמה אינה מקוונת, יש לבדוק את הדברים הבאים:
 - המצלמה מופעלת.
 - אם נבחרו מדי סלולרית, יש לוודא שכרטיס ה-SIM מוכנס כהלכה ולא פגום. יש לוודא שתוכנית התנועים הסלולריים עדיין פועלת והשומלמה נמצאת בתוך אזור כיסוי הרשת.
 - אם נעשה שימוש בחיבור Ethernet, יש לוודא שכל הרשת מחובר והרשת פועלת.
 - אם הבעיה נמשכת, יש לאפס את המצלמה ולהדייה שוב.

Eesti

Ühendage kaamera vooluallikaga. Kui soovite kasutada mobiilivõrku, sisestage Nano SIM-kaart enne kaamera sisselülitamist pesse.

2 Rakenduse Imou Life hankimine (2. osa)
Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi vt 2. osa või otsige rakendust Imou Life. Looge konto ja logige sisse.

3 Kaamera ülesseadmine (3. osa)
Rakendust kasutades skannige seadme korpustel või juhendis kaanel olevat QR-koodi ja järgige ülesseadmis-eks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

4 Kaamera paigaldamine (4. osa)
Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev kaamera vähemalt kolmekordse raskuse kandmiseks.

LED-tule olek		Seadme olek
Roheline	Vilgub kiiresti	Mobiilivõrguga ühenduse loomine, kasutades sisselülitatud SIM-kaarti
	Vilgub aeglaselt	Seade algseadistuseks valmis
Punane	Püsiv	Töötab korralikult
	Vilkuv	Võrguüldreppäås puudub
Roheline ja punane	Püsiv	Alglaadimine
	Vahelduv	Seadme talitlushäire
Väljas		Püsivara värskendamine
	/	Väljalülitamine LED on välja lülitatud

- Kui kaamera tuleb lähtestada, hoidke lähtestusnup pu 5 sekundit all. Kaamera käivitumise ajal põleb punane LED püsivalt.
- Kui teie kaameral pole võrguühendust, kontrollige järgmist:
 - Kaamera on sisse lülitatud.
 - Mobiilivõrgu kasutamisel veenduge, et SIM-kaart oleks korralikult sisestatud ja poleks kahjustatud, et mobiilandmeside plaan oleks aktiveeritud ja kaamera asuks võrgu levialas.
 - Etherneti-ühenduse kasutamisel veenduge, et võrgukaabel oleks ühendatud ja võrk töötaks.
 - Kui probleem püsib, lähtestage kaamera ja häälestage uuesti.

Polski

1 Włączyć zasilanie kamery (Część 1) Podłączyć kamerę do zasilania. W przypadku chęci skorzystania z sieci komórkowej, włożyć kartę nano SIM do gniazda przed włączeniem kamery.

2 Pobrać aplikację Imou Life (Część 2) Zeskanować kod QR znajdujący się w 2. części lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Zatożyć konto i zalogować się.

3 Skonfigurować kamerę (Część 3) Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na etykiecie niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby z aktywić konfigurację.

4 Zainstalować kamerę (Część 4) Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery.

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia	
Zielony	Światło migające w szybkim tempie	Łączenie z siecią komórkową po zainstalowaniu karty SIM
	Światło miga powoli	Gotowość do konfigurowania urządzenia
	Światło stałe	Prawidłowa praca
Czerwony	Światło migające	Rozłączono z siecią
	Światło stałe	Urchamianie Usterka urządzenia
Zielony i czerwony	Światło naprzemienne	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Wył.	/	Wyłączenie Dioda LED wyłączona

- W razie konieczności zresetowania kamery naciśnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 5 s. Dioda LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.
- Jeśli kamera znajduje się w trybie offline, sprawdzić:
 - Czy kamera jest włączona.
 - W przypadku wyboru sieci komórkowej, upewnić się, że karta SIM została prawidłowo włożona i nie jest uszkodzona, plan danych komórkowych jest aktywny, a kamera znajduje się w zasięgu sieci.
 - W przypadku korzystania z połączenia Ethernet, upewnić się, że przewód sieciowy jest podłączony, a sieć działa.
 - Jeśli problem nadal występuje, zresetować kamerę i skonfigurować ją ponownie.

Čeština

1 Zapněte kameru (část 1) Připojte kameru k napájení. Pokud se však rozhodnete používat mobilní síť, vložte kartu Nano SIM do slotu před zapnutím kamery.

2 Stáhněte si aplikaci Imou Life (část 2) Naskenujte QR kód v části 2 nebo vyhledejte „Imou Life” a aplikaci stáhněte a nainstalujte. Vytvorte si účet a přihlaste se.

3 Nastavte kameru (část 3) Pomocí aplikace naskenujte kód QR na těle zařízení nebo na obale této příručky a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

4 Nainstalujte kameru (část 4) Zajistěte, aby byl montážní povrch dostatečně pevný, aby udržel trojnásobnou hmotnost kamery.

Stavová LED dioda		Stav zařízení
Zelená	Rychle bliká	Připojení k mobilní síti s vloženou kartou SIM
	Bliká pomalu	Připraveno k nastavení zařízení
	Trvale svítí	Funguje správně
Červená	Bliká	Síť byla odpojena
	Trvale svítí	Problém s pouštěním Došlo k závadě zařízení
Zelená a červená	Strídavě	Aktualizace firmwaru
Vyp	/	Vypnutí napájení LED dioda vypnuta

- Pokud potřebujete kameru resetovat, stiskněte tlačítko Reset a podržte ho 5 s. LED dioda bude při restartování kamery svítit červeně.
- V případě, že je kamera offline, zkontrolujte následující:
 - Kamera má zapnuté napájení.
 - Pokud zvolíte mobilní síť, ujistěte se, že je karta SIM správně vložená a není poškozená, mobilní datový plán je stále aktivní a kamera je umístěna v dosahu sítě.
 - Pokud používáte připojení přes Ethernet, zkontrolujte, zda je síťový kabel zapojen a síť funguje.
 - Pokud problém přetrvává, resetujte kameru a znovu ji nastavte.

Lietuvių

1 Kameros įjungimas (1 dalis) Prijunkite kamerą prie maitinimo šaltinio. Tačiau jei nuspręsite naudotis mobiliuoju tinklu, prieš įjungdami kamerą, į įdžią įdėkite nano-SIM kortelę.

2 „Imou Life“ programėlės gavimas (2 dalis) Nuskaitykite QR kodą 2 dalyje arba ieškokite „Imou Life“, kad atsiųstumėte ir įdiegtumėte. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.

3 Kameros sąrankos nustatymas (3 dalis) Naudodami programėlę nuskaitykite QR kodą, esantį ant įrenginio korpuso arba šio vadovo viršelyje, tada vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad užbaigtumėte sąranką.

4 Kaamera montavimas (4 dalis) Įsitikinkite, kad tvirtinimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį.

LED būseną		Įrenginio būseną
Žalia	Dažnai blykinti	Jungiasi prie mobiliojo tinklo su įdėta SIM kortele
	Blykčioja lėtai	Parengta nustatyti įrenginį
	Sviečia	Veikia tinkamai
Raudona	Blykčioja	Tinklas atjungtas
	Sviečia	Išjungtas
Žalia ir raudona	Katalojasi	Įrenginys blogai veikia
Nedega	/	Programinės aparatinės įrangos naujinimas
		Maitinimas išjungtas
		LED išjungtas

- Jei reikia iš naujo nustatyti kamerą, paspauskite ir 5 s palaikykite nuspaudę nustatymo iš naujo mygtuką. Kai kamera perkraunama, LED pradeda šviesti raudonai.
- Jei jūsų kamera neprijungta prie interneto, patikrinkite, ar:
 - Ji jungta.
 - Jei renkatės naudotis mobiliuoju tinklu, įsitikinkite, kad SIM kortelė tinkamai įdėta ir nepažeista; mobiliųjų duomenų planas vis dar aktyvus ir jūsų kamera sumontuota tinklo apriėpties diapazone.
 - Jei naudojatis ethernet ryšiu, įsitikinkite, kad tinklo kabelis prijungtas ir tinklas veikia.
 - Jei problema nepašalinama, iš naujo nustatykite kamerą bei jos sąranką.

Türkçe

1 Kameraları Açma (Bölüm 1) Kameralı güce bağlayın. Ancak hücresel ağı kullanmaya karar verirsiniz kameraları açmadan önce Nano SIM kartı yuvaya takın.

2 Imou Life Uygulamasını edinme (Bölüm 2) Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu bölüm 2 de taratın veya "Imou Life" i arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kameraları Ayarlamak (Bölüm 3) Çihazın gövdesindeki veya bu klavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamaya ile tarayın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

4 Kameraları Kurma (Bölüm 4) Montaj yüzeyinin kameraların ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

LED Durumu		Cihaz durumu
Yeşil	Hızlı yanıp sönmeye	SIM kart takılıken hücresel ağa bağlanıyor
	Yavaş yanıp sönmeye	Cihazı kurulumaya hazır
	Sabit	Düzgün çalışıyor
Kırmızı	Yanıp sönmeye	Ağ bağlantısı kesildi
	Sabit	Önyükleme Cihaz arızası
Yeşil ve Kırmızı	Dönüşümlü	Donanım yazılımı güncelleniyor
Kapalı	/	Kapatma LED kapatıldı

- Kameralı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 5 saniye basılı tutun. Kamera açılırken LED sabit kırmızıya döner.
- Kameranızın çevrimdışı olması durumunda lütfen şunları kontrol edin:
 - Kameranız açık.
 - Hücresel ağı seçerseniz SIM kartın doğru şekilde takıldığını ve hasar görmediğinden, hücresel veri planının hala etkin olduğundan ve kameralarınız ağı kapsama alanı içinde olduğundan emin olun.
 - Ethernet bağlantısı kullanıyorsanız ağı kablosunun takılı olduğundan ve ağın çalıştığından emin olun.
 - Sorun devam ederse kameralarızı sıfırlayın ve yeniden kurun.

Slovenčina

1 Zapnutie kamery (časť 1)
Pripojte kameru k zdroju napájania. Ale ak sa rozhodnete používať mobilnú sieť, ešte pred zapnutím kamery vložte do príslušnej zásuvky kartu nano SIM.

2 Získanie aplikácie Imou Life (časť 2)
Naskenujte kód QR v časti 2 alebo vyhľadajte „Imou Life” a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

3 Nastavenie kamery (časť 3)
Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte nastavenie.

4 Inštalácia kamery (časť 4)
Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery.

Stav LED	Stav zariadenia	
Zelená	Rýchlo blikajúca	Pripojá sa k mobilnej sieti s vloženou kartou SIM
	Pomalejšie blikanie	Pripravené na nastavenie zariadenia
	Neprerušovane	Funguje správne
Červená	Bliká	Sieť odpojená
	Neprerušovane	Spušťanie
		Zlyhanie zariadenia
Zelená a červená	Striedanie	Aktualizácia firmvéru
Vypnuté	/	Vypnuté
		LED je vypnuté

- Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 5 s. Pri správní kamery bude indikátor LED svietiť neprerušovane načerveno.
- Ak je kamera offline, zkontrolujte nasledujúce veci:
 - Kamera má zapnuté napájanie.
 - Ak ste si vybrali mobilnú sieť, skontrolujte, či je karta SIM riadne vložená a neporušená, či máte aktívne mobilné dáta a či sa kamera nachádza v dosahu pokrytia siete.
 - Ak ste si vybrali pripojenie Ethernet, zkontrolujte, či je pripojený sieťový kábel a či je sieť funkčná.
 - Ak problém pretrváva, resetujte kameru a nastavte ju znova.

Ελληνικά

1 Ενεργοποίηση κάμερας (Μέρος 1)
Συνδέστε την κάμερα με την παροχή ρεύματος. Ωστόσο, αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το δικό του κινητής τηλεφωνίας, τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM στην υποδοχή, πριν να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Αήψη εφαρμογής Imou Life (Μέρος 2)
Σκάνετε τον κωδικό QR στο μέρος 2 ή αναζητήστε το Imou Life" για Android και εγκαταστήστε τη εφαρμογή. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

3 Ρύθμιση κάμερας (Μέρος 3)
Σάρωστε τον κωδικό QR στο σώμα της συσκευής ή στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

4 Εγκατάσταση κάμερας (Μέρος 4)
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στηρίξης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατάει τρεις φορές το βάρος της κάμερας.

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής	
Πράσινο	Αναβοσβήνει γρήγορα Αναβοσβήνει σπογγά Συμπαγές	Σύνδεση στο δικό του κινητής τηλεφωνίας με τοποθετημένη κάρτα SIM Ετοιμότητα για ρύθμιση της συσκευής Κανονική λειτουργία
Κόκκινο	Αναβοσβήνει Συμπαγές	Δίκτυο αποσυνδεδεμένο Εκκίνηση Αδυναμία ρύθμισης συσκευής
Πράσινο και Κόκκινο	Εναλλασσόμενο	Ενημέρωση υλικολογισμικού
Απενεργοποιημένη	/	Απενεργοποίηση LED Απενεργοποιημένο

- Σε περίπτωση που χρειάζεστε να επαναφέρετε την κάμερα, πιεστήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED γίνει σποδερά κόκκινη κατά την εκκίνηση της κάμερας.
- Σε περίπτωση που η κάμερα είναι εκτός σύνδεσης, ελέγξτε τα εξής:
 - Η κάμερα σας είναι ενεργοποιημένη.
 - Αν επιλέξετε το δικό του κινητής τηλεφωνίας, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη και δεν έχει υποστεί βλάβη. Επίσης, ότι το πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι σε ισχύ και η κάμερά σας βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
 - Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση Ethernet, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο και το δικό του είναι σε λειτουργία.
 - Αν το πρόβλημά δεν επιλυθεί, κάντε επαναφορά της κάμερας και ρυθμίστε την ξανά.

Svenska

1 Slå på kameran (del 1)
Anslut strömmen till kameran. Men om du beslutar dig för att använda mobilnätverket, sätt du i Nano SIM-kortet i facket innan du slår på kameran.

2 Hämta appen Imou Life (del 2)
Skanna QR-koden på del 2 eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

3 Konfigurera kameran (del 3)
Använd appen för att skanna QR-koden på kamerahuset eller på omslaget till den här guiden och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

4 Montera kameran (del 4)
Kontrollera att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt.

Lysdiodens status		Enhetens status
Grön	Blinkar snabbt	Ansluter till mobilnätverket med det monterade SIM-kortet
	Blinkar långsamt	Redo att konfigurera enheten
	Lyser	Fungerar korrekt
Röd	Blinkar	Nätverk fränkopplat
	Lyser	Startar
Grön och röd		Enhetsfel
	Växlar	Uppdaterar firmware

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i 5 sekunder. Lysdioden lyser rött när kameran startar upp.
- Ifall din kamera är offline, bör du kontrollera:
 - Att kameran är påslagen.
 - Kontrollera att SIM-kortet är ordentligt monterat och inte skadat, att mobilabonnemanget är aktivt och att din kamera är placerad på en plats som har täckning, om du väljer mobilnätverket.
 - Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten och att nätverket fungerar, om du använder Ethernet-anslutning.
 - Återställ kameran och konfigurera den igen, om problemet kvarstår.

Srpski

1 Uključivanje kamere (1. deo)
Priključite kameru u napajanje. Ali ako odlučite da koristite mobilnu mrežu, umetnite Nano SIM karticu u slot pre nego što uključite kameru.

2 Preuzimanje aplikacije Imou Life (2. deo)
Skenirajte QR kod u 2. delu ili potražite „Imou Life”, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

3 Podešavanje kamere (3. deo)
Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje.

4 Instaliranje kamere (4. deo)
Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere.

3) Podesavanje kamere (3. deo)

Pomoću aplikacije skenirajte QR kôd na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovoj vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podesavanje.

4) Instaliranje kamere (4. deo)

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere.

Status LED lampice	Status uređaja
Zelena	Brzo trepti Povezivanje na mobilnu mrežu sa ubačenom SIM karticom
Crvena	Treptanje Nepostoji veza sa mrežom Podizanje sistema Uredaj je neispravan
Zelena i crvena	Naizmenično Ažuriranje firmvera
Isključeno	/ Isključivanje LED lampica je isključena

- Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za resetovanje i držite ga 5 sekundi. LED lampica svetli crveno bez prekida kad se kamera ponovo pokrene.
- U slučaju da je vaša kamera van mreže, proverite:
 - Vaša kamera je uključena.
 - Ako odaberete mobilnu mrežu, uverite se da je SIM kartica pravilno umetnuta i da nije oštećena; plan za mobilni prenos podataka je i dalje aktivan i vaša kamera je smeštena unutar pokrivenosti mreže.
 - Ako koristite Ethernet vezu, uverite se da je mrežni kabl priključen i da mreža radi.
 - Ako problem i dalje postoji, resetujte kameru i ponovo je podestite.

Български

1 Включване на камерата (Част 1)
Свържете камерата към захранването. Но ако решите да използвате клетъчна мрежа, поставете Nano SIM карта в слота преди да включите камерата.

2 Получаване на приложението Imou Life (Част 2)
Сканирайте QR кода на част 2 или потърсете „Imou Life”, за да изтеглите и инсталирате приложението. Създайте акаунт и влезте в него.

3 Настройка на камерата (Част 3)
Сканирайте QR кода, посочен върху корпуса на устройството или корицата на ръководството с приложението и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

4 Монтиране на камерата (Част 4)
Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържи три пъти тежело на камерата.

Светлинен индикатор за състояние		Състояние на устройството
Зелено	Мига бързо	Свързване към клетъчна мрежа с поставена SIM карта
	Бавно примигване	Готовност за настройка на устройството
	Плътно	Работи изправно
Червено	С примигване	Изключена мрежа
	Плътно	Стартиране Неизправност в устройството
Зелено и червено	Променилив	Актуализиране на фирмуера
Изкл.	/	Изключване Изключен светлинен индикатор

- Ако е необходимо да нулирате камерата, натиснете и задържете бутон за нулиране за 5 секунди. Светлинният индикатор светва в плътен червен цвят при зареждане на камерата.
- В случай че камерата е офлайн, проверете:
 - Башата камера е включена.
 - Ако изберете клетъчна мрежа, се уверете че SIM картата е поставена правилно и не е повредена, планът за клетъчни данни все още е активен и камерата е поставена в рамките на покритието на клетъчната мрежа.
 - Ако използвате Ethernet връзка, се уверете, че мрежовия кабел е включен и мрежата работи.
 - Ако проблемът не бъде отстранен, нулирайте камерата и я включете отново.

Dansk

1 Tænd kameraet (del 1)
Slut kameraet til lysnettet. Hvis du beslutter at bruge mobilnätverket, må du sætte den Nano SIM-kortet i kortholderen, før du tænder kameraet.

2 Hent appen Imou Life (del 2)
Scan QR-koden se afsnit 2, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

3 Opsæt kameraet (del 3)
Scan QR-koden på enhedens kabinet eller på omslaget til denne vejledning med appen, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at afslutte opsætningen.