


Quick Start Guide


V1.0.0





1.251.3221039-001

















English

❶ Power On the Camera (Part 1)

Hold down the power button for 3 s to turn on the camera. The LED lights up in green when the camera is booting. If the LED flashes red twice and then turns off, the camera is out of battery. Please charge it with a 5VDC 2A power adapter or a solar panel (each sold separately).

❷ Get the Imou Life App (Part 2)

Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

❸ Set Up the Camera (Part 3)

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup.

❹ Install the Camera (Part 4)

Fully charge the camera before installation. Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera.

Button	Description
⏻	**Power on/off the camera** Press and hold ⏻.
	Enter/exit AP mode Double press ⏻. The LED slowly blinks blue & red in AP mode.
📹	**Enter/exit Vlog mode** Press 📹. The LED slowly blinks blue & red in Vlog mode and the camera starts recording continuously. ⓘ Please add the camera to Imou Life APP first.
	Reset the camera Press and hold 📹 for 5 s.

LED Status		Device Status
Blue	Flashing slowly	Charging
	Solid	Fully charged
Green	Flashing slowly	Ready to set up the device
	Flashing fast	Connecting to the router
	Solid	Booting Working properly
Red	Flashing slowly	Disconnected from the router
	Solid	Device malfunction
Red & Blue	Alternating	In VLOG mode Device hotspot turned on
Red & Green	Alternating	Updating firmware (keep battery enough)

ภาษาไทย

❶ เปิดกล้อง (บทที่ 1)

กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดกล้อง ไฟ LED จะติดสีเขียวเมื่อกล้องกำลังรีบูท ถ้าไฟ LED ติดกะพริบสีแดงสองครั้งแล้วดับ แสดงว่าแบตเตอรี่ของกล้องหมด โปรดชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์แปลงไฟ 5VDC 2A หรือแผงโซลาร์ (แต่ละรายการมีจำหน่ายแยกต่างหาก)

❷ ดาวน์โหลดแอป Imou Life (บทที่ 2)

สแกนรหัส QR ในบทที่ 2 หรือค้นหาชื่อ "Imou Life" เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป สร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบ

❸ ตั้งค่ากล้อง (บทที่ 3)

สแกนรหัส QR บนตัวอุปกรณ์หรือบนหน้าปกของคู่มือนี้ผ่านแอป จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

❹ ติดตั้งกล้อง (บทที่ 4)

ชาร์จแบตเตอรี่ของกล้องให้เต็มก่อนติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวติดตั้งมีความแข็งแรงเพียงพอรับน้ำหนักได้อย่างน้อยสามเท่าของน้ำหนักของกล้อง

ปุ่ม	คำอธิบาย
⏻	**เปิด/ปิดกล้อง** กด ⏻ ค้างไว้
	เข้า/ออกจากโหมด AP กด ⏻ สองครั้ง ไฟ LED จะกะพริบช้าๆ เป็นสีน้ำเงินสลับแดงในโหมด AP
📹	**เข้า/ออกจากโหมด Vlog** กด 📹 ไฟ LED จะกะพริบช้าๆ เป็นสีน้ำเงินสลับแดงในโหมด Vlog และกล้องจะเริ่มบันทึกภาพอย่างต่อเนื่อง ⓘ โปรดเพิ่มกล้องลงในแอป Imou Life ก่อน
	รีเซ็ตกล้อง กด 📹 ค้างไว้ 5 วินาที

สถานะ LED		สถานะอุปกรณ์
น้ำเงิน	ติดกะพริบช้าๆ	กำลังชาร์จ
	ติดคงที่	ชาร์จเต็มแล้ว
สีเขียว	ติดกะพริบช้าๆ	พร้อมสำหรับตั้งค่าอุปกรณ์
	ติดกะพริบรวดเร็ว	กำลังเชื่อมต่อกับเราเตอร์
	ติดคงที่	กำลังบู๊ทระบบ ทำงานตามปกติ
แดง	ติดกะพริบช้าๆ	ไม่ได้เชื่อมต่อกับเราเตอร์
	ติดคงที่	อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
สีแดงและสีน้ำเงิน	กำลังเปลี่ยนแปลง	ในโหมด VLOG เปิดฮอตสปอตของอุปกรณ์แล้ว
สีแดงและสีเขียว	กำลังเปลี่ยนแปลง	กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ (จะต้องมีประจุแบตเตอรี่เพียงพอ)

Tiếng Việt

❶ Bật camera (Phần 1)

Nhấn và giữ nút nguồn trong 3 giây để bật camera. Đèn LED sẽ sáng màu xanh lục khi camera đang khởi động. Nếu đèn LED nhấp nháy màu đỏ hai lần rồi tắt, camera đã hết pin. Hãy sạc đầy bằng bộ đổi nguồn 5VDC 2A hoặc bảng điều khiển năng lượng mặt trời (mỗi thành phần được bán riêng).

❷ Tải ứng dụng Imou Life (Phần 2)

Quét mã QR phần 2 hoặc tìm kiếm "Imou Life" để tải xuống và cài đặt ứng dụng. Tạo một tài khoản và đăng nhập.

❸ Thiết lập camera (Phần 3)

Vào ứng dụng rồi quét mã QR trên thân thiết bị hoặc trên bìa ngoài của hướng dẫn, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập.

❹ Lắp đặt camera (Phần 4)

Sạc đầy camera trước khi lắp đặt. Đảm bảo bề mặt lắp đặt đủ chắc chắn để giữ trọng lượng gấp ba lần trọng lượng của camera.

Nút	Mô tả
⏻	**Bật/tắt nguồn camera** Nhấn và giữ ⏻.
	Vào/thoát chế độ AP Nhấn đúp ⏻. Đèn LED sẽ nhấy chậm hai màu xanh lam - đỏ ở chế độ AP.
📹	**Vào/thoát chế độ Vlog** Nhấn 📹. Đèn LED sẽ nhấy chậm hai màu xanh lam - đỏ khi ở chế độ Vlog và camera sẽ bắt đầu ghi hình liên tục. ⓘ Trước tiên, vui lòng thêm camera vào trong Ứng dụng Imou Life.
	Đặt lại camera Nhấn và giữ 📹 trong vòng 5 giây.

Trạng thái đèn LED		Trạng thái thiết bị
Xanh dương	Nhấy chậm	Đang sạc
	Đứng yên	Đã sạc đầy
Xanh lục	Nhấy chậm	Sẵn sàng thiết lập thiết bị
	Nhấy nhanh	Kết nối với bộ định tuyến
	Đứng yên	Khởi động Hoạt động bình thường
Đỏ	Nhấy chậm	Đã ngắt kết nối với bộ định tuyến
	Đứng yên	Sự cố thiết bị
Đỏ & Xanh dương	Luân phiên	Ở chế độ VLOG
		Đã bật điểm phát sóng thiết bị
Đỏ & Xanh lục	Luân phiên	Cập nhật firmware (giữ đủ pin)

Bahasa Indonesia

❶ Nyalakan Kamera (Bagian 1)

Tekan dan tahan tombol daya selama 3 detik untuk menyalakan kamera. Lampu LED menyala hijau saat kamera mulai menyala. Jika LED berkedip merah dua kali, lalu padam, artinya daya baterai kamera habis. Harap isi daya dengan adaptor daya 5VDC 2A atau panel surya (masing-masing dijual terpisah).

❷ Mendapatkan Aplikasi Imou Life (Bagian 2)

Pindai kode QR di bagian 2 atau cari "Imou Life" untuk mengunduh dan memasang aplikasi. Buat akun dan masuk.

❸ Menyetel Pengaturan Kamera (Bagian 3)

Pindai kode QR pada badan perangkat atau pada sampul panduan ini menggunakan aplikasi, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan.

❹ Menginstal Kamera (Bagian 4)

Isi daya kamera hingga penuh sebelum instalasi. Pastikan permukaan pemasangan cukup kuat untuk menahan tiga kali bobot kamera.

Tombol	Penjelasan
⏻	**Menyalakan/mematikan kamera** Tekan dan tahan ⏻.
	Masuk/keluar mode AP Tekan dua kali ⏻. LED perlahan berkedip biru dan merah dalam mode AP.
📹	**Masuk/keluar mode Vlog** Tekan 📹. LED perlahan berkedip biru dan merah dalam mode Vlog, dan kamera mulai merekam terus-menerus. ⓘ Tambahkan kamera ke Aplikasi Imou Life terlebih dahulu.
	Mereset kamera Tekan dan tahan 📹 selama 5 dtk.

Status LED		Status Perangkat
Biru	Berkedip perlahan	Sedang Mengisi Daya
	Menyala pekat	Daya terisi penuh
Hijau	Berkedip perlahan	Siap untuk mengatur perangkat
	Berkedip cepat	Menghubungkan ke router
	Menyala pekat	Booting Bekerja dengan baik
Merah	Berkedip perlahan	Terputus dari router
	Menyala pekat	Perangkat gagal berfungsi
Merah & Biru	Menyala bergantian	Dalam mode VLOG
		Hotspot perangkat dinyalakan
Merah & Hijau	Menyala bergantian	Memperbarui firmware (pastikan baterai cukup)

Bahasa Melayu

❶ Hidupkan Kamera (Bahagian 1)

Tekan dan tahan butang kuasa selama 3 s untuk menghidupkan kamera. Lampu LED bernyala hijau apabila kamera sedang dibut. Jika LED berkedip merah dua kali, lalu padam, artinya daya baterai kamera kehabisan bateri. Sila cas kamera dengan penyesuai kuasa 5VDC 2A atau panel solar (masing-masing dijual secara berasingan).

❷ Dapatkan Apl Imou Life (Bahagian 2)

Imbas kod QR di bahagian 2 atau cari "Imou Life" untuk memuat turun dan memasang apl tersebut. Cipta akaun dan log masuk.

❸ Persediaan Kamera (Bahagian 3)

Imbas kod QR pada badan peranti atau pada kulit panduan ini dengan apl tersebut, dan kemudian ikuti arahan di skrin untuk melengkapkan persediaan.

❹ Pasang Kamera (Bahagian 4)

Cas kamera sepenuhnya sebelum pemasangan. Pastikan permukaan pelekap cukup kuat untuk memegang sekurang-kurangnya tiga kali berat kamera.

Butang	Penerangan
⏻	**Hidupkan/matikan kamera** Tekan dan tahan ⏻.
	Masuk/keluar mod AP Tekan dua kali ⏻. LED akan berkelip perlahan warna biru & merah dalam mod AP.
📹	**Masuk/keluar mod Vlog** Tekan 📹. LED akan berkelip perlahan warna biru & merah dalam mod Vlog dan kamera akan mula merakam secara berterusan. ⓘ Sila tambahkan kamera kepada APL Imou Life terlebih dahulu.
	Set semula kamera Tekan dan tahan 📹 selama 5 saat.

Status LED		Status Peranti
Biru	Berkelip perlahan	Mengecas
	Padu	Dicas sepenuhnya
Hijau	Berkelip perlahan	Sedia untuk menyediakan peranti
	Berkelip pantas	Menyambung ke penghala
	Padu	Bermula Berfungsi dengan betul
Merah	Berkelip perlahan	Sambungan diputuskan daripada penghala
	Padu	Peranti tidak berfungsi
Merah & Biru	Bersilih-ganti	Dalam mod VLOG
		Kawasan khas peranti dihidupkan
Merah & Hijau	Bersilih-ganti	Mengemaskini perisian tegar (pastikan bateri mencukupi)

العربية

❶ تشغيل الكاميرا (الجزء 1)

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثانية لتشغيل الكاميرا. يضيء مؤشر لید باللون الأخضر عند تشغيل الكاميرا. في حال وميض مؤشر لید باللون الأحمر مرتين ثم إيقاف تشغيله، فإن هذا يدل على نفاد بطارية الكاميرا. يرجى شحنها باستخدام محول طاقة 5 فولت تيار مستمر 2 أمبير أو لوح شمسي (يباع كل منهما على حدة).

❷ الحصول على تطبيق Imou Life (الجزء 2)

امسح رمز الاستجابة السريعة بالجزء 2 ضوئيا أو ابحث عن "Imou Life" للتنزيل التطبيق وتثبيته. قم بإنشاء حساب وتسجيل الدخول.

❸ إعداد الكاميرا (الجزء 3)

امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على جسم الجهاز أو على غلاف هذا الدليل مع التطبيق، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد.

❹ تركيب الكاميرا (الجزء 4)

اشحن الكاميرا بالكامل قبل التركيب. تأكد من أن سطح التركيب قوي بما يكفي لحمل ثلاثة أمثال وزن الكاميرا.

زر	الوصف
⏻	**تشغيل/إيقاف تشغيل الكاميرا** قم بالضغط مع الاستمرار في الضغط على ⏻.
	الدخول/الخروج من وضع AP قم بالضغط مرتين على ⏻. يضيء مؤشر LED ببطء بالتوالي الأزرق والأحمر في وضع AP.
📹	**الدخول/الخروج من وضع Vlog** قم بالضغط على 📹. يضيء مؤشر LED ببطء بالتوالي الأزرق والأحمر في وضع Vlog وتبدأ الكاميرا في التسجيل بشكل مستمر. ⓘ يرجاء إضافة الكاميرا إلى تطبيق Imou Life أولاً.
	إعادة تعيين الكاميرا قم بالضغط مع الاستمرار في الضغط لمدة 5 ثوانٍ على 📹.

한국어

❶ 카메라 전원 켜기 (1단계)

카메라를 켜려면 전원 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다. 카메라가 부팅 중일 때는 LED가 초록색으로 켜집니다. LED가 빨간색으로 두 번 깜박인 다음 꺼지면 카메라 배터리가 부족한 것입니다. 5VDC 2A 전원 어댑터 또는 태양열 패널(각각 별도 판매)을 사용하여, 충전해 주십시오.

❷ Imou Life 앱 받기 (2단계)

QR 코드2부 참고를 스캔하거나 "Imou Life"를 검색하여 앱을 다운로드하고 설치합니다. 계정을 만들어 로그인하십시오.

❸ 카메라 설정하기 (3단계)

장비 본체 또는 본 설명서의 표지에 있는 QR 코드를 앱으로 스캔한 후 화면의 지시에 따라 설정을 완료합니다.

❹ 카메라 설치하기 (4단계)

설치 전에 카메라를 완전히 충전합니다. 장착 표면은 카메라 무게의 3배를 지지할 수 있을 정도로 충분히 튼튼해야 합니다.

버튼	설명
⏻	**카메라 전원 켜기/끄기** ⏻ 버튼을 누르고 있습니다.
	AP 모드 시작/종료 ⏻ 버튼을 두 번 누릅니다. AP 모드에서는 LED가 파란색과 빨간색으로 천천히 점멸합니다.
📹	**Vlog 모드 시작/종료** 📹 버튼을 누릅니다. Vlog 모드에서는 LED가 파란색과 빨간색으로 천천히 점멸하며, 카메라가 연속 녹화를 시작합니다. ⓘ 먼저 Imou Life APP에 카메라를 추가하십시오.
	카메라 초기화 📹 버튼을 5초 동안 누르고 있습니다.

LED 상태		장비 상태
파란색	천천히 깜박임	충전 중
	점등	완전 충전
초록색	천천히 깜박임	장비를 설정할 준비가 됨
	빠르게 깜박임	라우터에 연결 중
	점등	부팅 정상 작동 중
빨간색	천천히 깜박임	라우터와의 연결 해제됨
	점등	장비 오작동
빨간색 및 파란색	번갈아 깜박임	VLOG 모드에서
		장비 핫스팟 켜짐
빨간색 및 초록색	번갈아 깜박임	펌웨어 업데이트 중 (배터리 잔량을 충분히 유지할 것)

日本語

❶ カメラの電源をオンにします(図1)

電源ボタンを3秒間短く押すと、カメラがオンになります。カメラが起動すると、LEDライトが緑色に点灯します。LEDが赤く2回点滅して消灯した場合は、カメラのバッテリーが切れています。5VDC 2A電源アダプターまたはソーラーパネル（それぞれ別売）を使用して充電してください。

❷ Imou Lifeアプリを取得します(図2)

QRコードをスキャンするか図2、「Imou Life」を検索してアプリをダウンロードしてインストールします。アカウントを作成し、ログインします。

❸ カメラをセットアップします(図3)

デバイス本体または本ガイドの表紙に記載されているQRコードをアプリでスキャンし、画面の指示に従ってセットアップを完了してください。

❹ カメラを設置します(図4)

設置前にカメラを完全に充電してください。取付面がカメラの3倍の重さに耐えられる強度があることを確認してください。

ボタン	説明
⏻	**カメラの電源をオン/オフ** ⏻を長押しします。
	APモードを開始/終了 ⏻を2回押します。APモードでは、LEDが青と赤でゆっくり点滅します。
📹	**動画ブログモードを開始/終了** 📹を押します。動画ブログモードでは、LEDが青と赤でゆっくり点滅し、カメラが連続録画を開始します。 ⓘ まずカメラをImou Lifeアプリに追加してください。
	カメラをリセット 📹を5秒間長押しします。

LEDのステータス		デバイスのステータス
青	ゆっくり点滅	充電中
	点灯	完全に充電されました
グリーン	ゆっくり点滅	デバイスをセットアップする準備ができました
	急速点滅	ルーターに接続中
	点灯	起動中 正常動作中
赤	ゆっくり点滅	ルーターとの接続が切断されました
	点灯	デバイス異常
赤色と青色	交互に点滅	動画ブログモード中 デバイスのホットスポットがオンになりました
赤色と緑色	交互に点滅	ファームウェアの更新中（十分なバッテリー容量を確保してください）

Türkçe

❶ Kamerayı Açma (Bölüm 1)

Kamerayı açmak için güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Kamera açılırken LED yeşil renkte yanar. LED iki kez kırmızı yanıp söndükten sonra kapanırsa, kameranın pili bitmiş demektir. Lütfen 5VDC 2A güç adaptörü veya güneş paneli ile şarj edin (her biri ayrı satılır).

❷ Imou Life Uygulamasını edinme (Bölüm 2)

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu bölüm 2'de taratın veya "Imou Life"i arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

❸ Kamerayı Ayarlama (Bölüm 3)

Cihazın gövdesindeki veya bu kılavuzun kapağındaki QR kodunu uygulama ile tarayın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

❹ Kamerayı Kurma (Bölüm 4)

Kurulumdan önce kameranı tamamen şarj edin. Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

Düğme	Açıklama
⏻	**Kamerayı açma/kapatma** ⏻ tuşuna basın ve basılı tutun.
	AP moduna girme/çıkma ⏻ tuşuna çift basın. AP modunda LED mavi ve kırmızı renkte yavaşça yanıp söner.
📹	**Vlog moduna girme/çıkma** 📹 tuşuna basın. Vlog modunda LED yavaşça mavi ve kırmızı renkte yanıp söner ve kamera sürekli kayıt yapmaya başlar. ℹ Lütfen önce kameranı Imou Life uygulamasına ekleyin.
	Kamerayı sıfırlama 📹 tuşuna 5 s boyunca basılı tutun.

LED Durumu		Cihaz durumu
Mavi	Yavaş yanıp sönüyor	Şarj Oluyor
	Sabit	Tam dolu
Yeşil	Yavaş yanıp sönüyor	Cihazı kurulmaya hazır
	Hızlı yanıp sönüyor	Yönlendiriciye bağlanma
	Sabit	Önyükleme
		Düzgün çalışıyor
Kırmızı	Yavaş yanıp sönüyor	Yönlendiriciyle bağlantı kesildi
	Sabit	Cihaz arızası
Kırmızı ve Mavi	Dönüşümlü	VLOG modunda
		Cihaz bağlantı noktası açık
Kırmızı ve Yeşil	Dönüşümlü	Cihaz yazılımının güncellenmesi (yeterli pil bulundurun)

Українська

❶ Увімкнення камери (частина 1)

Щоб увімкнути камеру, утримуйте кнопку живлення протягом 3 с. Коли камера завантажується, індикатор світиться зеленим. Якщо індикатор блимає червоним два рази і потім вимикається, у камері розрядився акумулятор. Зарядіть його через адаптер живлення 5 В постійного струму 2 А або сонячну панель (продаються окремо).

❷ Завантаження додатка Imou Life (частина 2)

Відскануйте QR-код у частині 2 або знайдіть "Imou Life", щоб завантажити та встановити додаток. Створіть обліковий запис і ввійдіть у систему.

❸ Налаштування камери (частина 3)

Відскануйте QR-код на корпусі пристрою або на обкладинці цього посібника за допомогою додатка, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування.

❹ Установлення камери (частина 4)

Повністю зарядіть камеру перед установленням. Переконайтеся, що монтажна поверхня може витримати навантаження принаймні втричі більше ваги камери.

Кнопка	Опис
⏻	**Увімкнення/вимкнення камери** Натисніть і втримуйте кнопку ⏻ .
	Увімкнення/вимкнення режиму точки доступу Двічі натисніть кнопку ⏻ . У режимі точки доступу світлодіод повільно блимає синім і червоним світлом.
📹	**Увімкнення/вимкнення режиму Vlog** Натисніть кнопку 📹 . У режимі Vlog світлодіод повільно блимає синім і червоним світлом і камера починає безперервний запис. ℹ Спершу додайте камеру в додаток Imou Life.
	Скидання налаштувань камери Натисніть і втримуйте кнопку 📹 протягом 5 секунд.

Стан світлодіодного індикатора		Стан пристрою
Синій	Повільно блимає	Заряджання
	Світиться постійно	Повністю заряджений
Зелений	Повільно блимає	Готовність до налаштування пристрою
	Швидко блимає	Підключення до маршрутизатора
	Світиться постійно	Завантаження
		Працює нормально
Червоний	Повільно блимає	Відключено від маршрутизатора
	Світиться постійно	Несправність пристрою
Червоний і синій	Чергуються	У режимі VLOG
		Точку доступу на пристрої ввімкнено
Червоний і зелений	Чергуються	Оновлення мікропрограми (потрібен достатній заряд акумулятора)

Русский

❶ Включите камеру (раздел 1)

Включите камеру, удерживая кнопку питания в течение 3 сек. В процессе загрузки камеры светодиодный индикатор загорится зеленым цветом. Если индикатор дважды мигает красным цветом, а затем выключается, аккумулятор камеры разряжен. Зарядите его с помощью адаптера питания 5В 2А или солнечной панели (приобретаются отдельно).

❷ Скачайте приложение Imou Life App (раздел 2)

Отсканируйте QR-код в разделе 2 или выполните поиск по названию "Imou Life", чтобы скачать и установить приложение. Создайте учетную запись и войдите.

❸ Настройте камеру (раздел 3)

Отсканируйте QR-код на корпусе устройства или обложке настоящего руководства с помощью приложения, а затем завершите установку, следуя указаниям на экране.

❹ Установите камеру (раздел 4)

Полностью зарядите камеру перед установкой. Убедитесь, что поверхность установки достаточно прочная, чтобы выдержать трехкратный вес камеры.

Кнопка	Описание
⏻	**Включить/отключить камеру** Нажмите и удерживайте⏻
	Включить/отключить режим AP Дважды нажмите ⏻ . В режиме AP индикатор редко мигает синим и красным.
📹	**Включить/отключить режим Vlog** Нажмите 📹 . В режиме Vlog индикатор редко мигает синим и красным, а камера ведет непрерывную запись. ℹ Сначала добавьте в приложение Imou Life камеру.
	Сбросить настройки камеры Нажмите и удерживайте 📹 в течение 5 с.

Статус светодиода		Статус устройства
Синий	Мигает медленно	Зарядка
	Непрерывный	Полностью заряжен
Зеленый	Мигает медленно	Готов к настройке устройства
	Мигает быстро	Выполняется подключение к роутеру
	Непрерывный	Загрузка
		Работает нормально
Красный	Мигает медленно	Отключено от роутера
	Непрерывный	Неисправность устройства
Красный и синий	Чередуется	В режиме VLOG
		Точка доступа устройства включена
Красный и зеленый	Чередуется	Обновление прошивки (обеспечьте достаточный заряд аккумулятора)